PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000066725 A

(43) Date of publication of application: 03 . 03 . 00

(51) Int. CI

G05D 1/02 A01B 69/00 B62D 49/00

(21) Application number: 10231269

(22) Date of filing: 18 . 08 . 98

(71) Applicant:

BIO ORIENTED TECHNOL RES

ADVANCEMENT INST

(72) Inventor:

YUKIMOTO OSAMU MATSUO YOSUKE KOBAYASHI TATSUYA

NOGUCHI SHIN

(54) WORK VEHICLE AND ABNORMALITY DETECTING/COPING METHOD FOR WORK VEHICLE


(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a work vehicle capable of detecting and coping with the abnormality of the work vehicle such as a tractor moving around inside an optional section and performs work, and to provide a method therefor.

SOLUTION: An abnormality detecting/coping function for making this work vehicle V itself check conditions such as the acquisition state of navigation information and the state of the respective parts of the vehicle during the work, and in the case that the abnormality is present, stopping the vehicle and performing the coping of reporting the occurrence of the abnormality to a manager and an operator is provided. In the detection of the abnormality, an abnormal state such as traveling incapability by excessive speed and slippage by dashing and projection to the outside of a set section is estimated and detected based on the position information and direction information of the vehicle V. In the coping in the case that the abnormality is present, the vehicle is tentatively stopped promptly, the generation of the abnormality is reported, abnormality contents and a coping method are displayed and the coping including temporary manual drive/operation is requested to the manager and the operator. After the coping is performed,

the work is restarted after checking restoration to a normal state and confirming the manager and the operator.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-66725 (P2000-66725A)

(43)公開日 平成12年3月3日(2000.3.3)

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I			テーマコード(参考)
G05D	1/02		G 0 5 D	1/02	R	2B043
A01B	69/00	301	A 0 1 B	69/00	301	5 H 3 O 1
		3 O 3 ·			303A	
B 6 2 D	49/00		B 6 2 D	49/00	N	

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 10 頁)

(21)出願番号	特顯平10-231269	(71) 出顧人	000195568
(22)出顧日	平成10年8月18日(1998.8.18)		生物系特定產業技術研究推進機構 埼玉県大宮市日進町1丁目40番地2
		(72)発明者	行本 修
	•		埼玉県大宮市日進町1丁目40番地2 生物
			系特定產業技術研究推進機構内
		(72)発明者	松尾 陽介
			埼玉県大宮市日進町1丁目40番地2 生物
			系特定產業技術研究推進機構内
		(74)代理人	100063565
			弁理士 小橋 信淳


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 作業車両及び作業車両の異常検出・対応方法

(57) 【要約】

【課題】 トラクターなどの作業車両が任意の区画内を 動き回って作業を行う場合の異常検出とその対応を行う 作業車両及び作業車両の異常検出・対応方法。

【解決手段】 作業中に、航法情報の取得状態や車両各部の状態などの状況を、作業車両自身がチェックし、異常があった場合は、車両を停止し、管理者や運転者に異常の発生を報知する等の対応を行う異常検出・対応機能を有し、異常の検出においては、ダッシングによる速度超過やスリップによる走行不能、設定区画外へのはみ出しといった異常な状態を、車両の位置情報や方位情報に基づいて推定、検出し、異常があった場合の対応では、速やかに車両を一旦停止し、異常の発生を報知すると共に異常内容と対応方法を表示して、管理者や運転者に一時的な手動による運転・操作も含めた対応を求め、対応が行われた後は、正常状態への復帰のチェックや、管理者や運転者への確認を行ってから作業を再開する。



10

20

1

【特許請求の範囲】

作業車両(V)の位置検出手段(S1) 【請求項1】 と方位検出手段(S2)、作業車両(V)の状態検出手 段(S3)を有し、また、検出手段(S1、S2、S 3) からの情報を取得、処理し、作業車両(V)の各部 を制御する計測・制御手段(C)と、計測・制御手段 (C) からの指令により警報を発する報知手段(A)、 情報を表示する表示手段(D)、計測・制御手段(C) に指令を与える入力手段(K)を有する作業車両(V) を用い、

予め作業区画や作業速度などを設定して、時々刻々得ら れる作業車両(V)の位置情報(Pi)や方位情報(θ i) に基づき、区画内を作業する場合において、 作業中に、検出手段(S1、S2、S3)及び計測・制 御手段(C)により検出・取得される作業車両(V)の 位置情報(Pi)、方位情報(θi)、及び作業車両

(V) の各部の状態に基づき、位置情報 (Pi) が正常 に取得されたこと、作業車両(V)の走行や作業が正常 に行われていること、作業車両(V)の各部の状態が正 常であることをチェックし、異常が検出された場合は、 作業を一旦停止し、異常状態が自動的に正常な状態に復 帰可能な場合は一定時間復帰を待って自動的に作業を再 開し、そうでない場合は報知手段(A)により管理者も しくは運転者に異常を報知すると共に、表示手段(D) に異常内容と対応方法を表示し、管理者もしくは運転者 が表示手段(D)に表示された異常内容と対応方法に基 づいて異常状態を解消し正常状態への復帰を行い、

その際、管理者もしくは運転者は入力手段(K)から指 令を与えて作業車両(V)を自在に運転・操作すること が可能であって、また任意に作業車両(V)を手動によ り運転・操作することも可能であることを特徴とする作 業車両。

【請求項2】 管理者もしくは運転者が異常状態を解消 し正常状態への復帰を行った後に、作業車両(V)は正 常状態への復帰を自動的に確認した上で、表示手段

(D) により作業の再開指令を管理者もしくは運転者に 要求し、管理者もしくは運転者が入力手段(K)により 作業の再開指令を行った場合は、作業車両(V)の位置 情報(Pi)や方位情報(θi)を検出して作業を再開 すべき状況や状態を自動的に認識し、その状況や状態に 40 対応するよう作業車両(V)の各部の設定を変えて、作 業を再開することを特徴とする請求項1記載の作業車 両。

検出手段(S1、S2)及び計測・制御 【請求項3】 手段(C)により検出・取得される作業車両(V)の位 置情報 (Pi) や方位情報 (θi) に基づき、ロータリ 耕うん作業におけるダッシングによる速度超過や、スリ ップによる走行不能の異常な状態を推定することを特徴 とする請求項1記載の作業車両。

【請求項4】

(C) により検出・取得される作業車両(V) の位置情 報(Pi)に基づき、作業車両(V)が設定した区画外 に出たと判断される場合に、即座に停止することを特徴 とする請求項1記載の作業車両。

【請求項5】 作業車両(V)の位置検出手段(S1) と方位検出手段(S2)、作業車両(V)の状態検出手 段(S3)を有し、また、検出手段(S1、S2、S 3) からの情報を取得、処理し、作業車両(V) の各部 を制御する計測・制御手段(C)と、計測・制御手段 (C)からの指令により警報を発する報知手段(A)、 情報を表示する表示手段(D)、計測・制御手段(C) に指令を与える入力手段(K)を有する作業車両(V) を用い、

子め作業区画や作業速度などを設定して、時々刻々得ら れる作業車両 (V) の位置情報 (Pi) や方位情報 (θ i) に基づき、区画内を作業する場合において、

作業中に、検出手段(S1、S2、S3)及び計測・制 御手段(C)により検出・取得される作業車両(V)の 位置情報 (Pi)、方位情報 (θi)、及び作業車両

(V)の各部の状態に基づき、位置情報 (Pi)が正常 に取得されたこと、作業車両(V)の走行や作業が正常 に行われていること、作業車両(V)の各部の状態が正 常であることをチェックし、異常が検出された場合は、 作業を一旦停止し、異常状態が自動的に正常な状態に復 帰可能な場合は一定時間復帰を待って自動的に作業を再 開し、そうでない場合は報知手段(A)により管理者も しくは運転者に異常を報知すると共に、表示手段(D) に異常内容と対応方法を表示し、管理者もしくは運転者 が表示手段(D)に表示された異常内容と対応方法に基 づいて異常状態を解消し正常状態への復帰を行い、

その際、管理者もしくは運転者は入力手段(K)から指 令を与えて作業車両(V)を自在に運転・操作すること が可能であって、また任意に作業車両(V)を手動によ り運転・操作することも可能であることを特徴とする作 業車両の異常検出・対応方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、トラクターなどの 作業車両が任意の区画内を動き回って作業を行う場合の 異常検出とその対応を行うようにした作業車両及び作業 車両の異常検出・対応方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、作業車両により作業を行う場合、 運転者は、車両を運転しながら作業状況を監視し、異常 があった場合は、必要に応じて車両を止め、各部の調整 等を行って、正常かつ適正な作業を続けられるようにし ていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】1) 作業車両により 検出手段(S1)、及び計測・制御手段 50 無人作業や自動運転作業を行う場合、作業環境の変化や

3

車両自体のトラブルにより適正な作業を続行できないよ うな異常事態が発生することがある。故に、作業中に、 航法情報の取得状態や車両各部の状態などの状況を、作 業車両自身がチェックし、異常があった場合は、車両を 停止し、管理者や運転者に異常の発生を報知する等の対 応を行う必要がある。

【0004】2) このような作業状況のチェック、異 常の検出、及ひ異常時対応の機能を作業車両が有してい ないと、無人作業、あるいは自動運転作業でありなが ら、管理者や運転者が車両各部の状態などの作業状況を 常時監視する必要があり、無人作業では管理者が車両の そばに付いて回らなければならないこともある。

【0005】3) また、無人作業において異常があっ た場合、管理者は作業中の作業車両に速やかに駆け寄っ て乗車し、車両の停止や各部の調整などの対応を行う必 要があり、その対応には危険も伴う。さらに、対応の遅 れや適切な対応ができなかった場合には、適正な作業が 実施できなかったり、作業を途中で中止せざるを得ない ことがあるだけでなく、車両の暴走などの危険な状況や 車両自身の損傷など修復不能な状況に陥ることも予想さ れる。

[0006]4) このような、作業車両の無人作業や 自動運転作業による省力効果や安全性、信頼性の問題点 を解決する、適当な作業車両や作業車両の異常検出・対 応方法がなかった。

【0007】そこで本発明は、作業中に、航法情報の取 得状態や車両各部の状態などの状況を、作業車両自身が チェックし、異常があった場合は、車両を停止し、管理 者や運転者に異常の発生を報知する等の対応を行う異常 検出・対応機能を有し、異常の検出においては、ダッシ ング(ロータリ耕うん時)による速度超過やスリップに よる走行不能、設定区画外へのはみ出しといった異常な 状態を、車両の位置情報や方位情報に基づいて推定、検 出する。異常があった場合の対応では、速やかに車両を 一旦停止し、異常内容と対応方法を表示して、管理者や 運転者に一時的な手動による運転・操作も含めた対応を 求め、対応が行われた後は、正常状態への復帰のチェッ クや、管理者や運転者への確認を行ってから作業を再開 する。このように、異常検出・対応機能により、管理者 や運転者は作業状況を常時監視する必要はなく、無人作 業では車両からの異常の報知を認識可能な範囲で他作業 を行えるなど、省力化が達成される作業車両及び作業車 両の異常検出・対応方法を提供することを目的とする。 [0008]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに本発明は、以下の構成・手段を特徴としている。

A. 作業車両Vの位置検出手段S1と方位検出手段S 2、作業車両Vの状態検出手段S3を有し、また、検出 手段S1、S2、S3からの情報を取得、処理し、作業 御手段Cからの指令により警報を発する報知手段A、情 報を表示する表示手段D、計測・制御手段Cに指令を与 える入力手段Kを有する作業車両Vを用い、予め作業区 画や作業速度などを設定して、時々刻々得られる作業車 両Vの位置情報Piや方位情報θiに基づき、区画内を 作業する場合において、作業中に、検出手段S1、S 2、S3及び計測・制御手段Cにより検出・取得される 作業車両Vの位置情報Pi、方位情報θi、及び作業車 両Vの各部の状態に基づき、位置情報Piが正常に取得 されたこと、作業車両Vの走行や作業が正常に行われて いること、作業車両Vの各部の状態が正常であることを チェックし、異常が検出された場合は、作業を一旦停止 し、異常状態が自動的に正常な状態に復帰可能な場合は 一定時間復帰を待って自動的に作業を再開し、そうでな い場合は報知手段Aにより管理者もしくは運転者に異常 を報知すると共に、表示手段Dに異常内容と対応方法を 表示し、管理者もしくは運転者が表示手段Dに表示され た異常内容と対応方法に基づいて異常状態を解消し正常 状態への復帰を行い、その際、管理者もしくは運転者は 入力手段Kから指令を与えて作業車両Vを自在に運転・ 操作することが可能であって、また任意に作業車両Vを 手動により運転・操作することも可能である作業車両。

【0009】B. 管理者もしくは運転者が異常状態を解 消し正常状態への復帰を行った後に、作業車両Vは正常 状態への復帰を自動的に確認した上で、表示手段Dによ り作業の再開指令を管理者もしくは運転者に要求し、管 理者もしくは運転者が入力手段Kにより作業の再開指令 を行った場合は、作業車両Vの位置情報Piや方位情報 **θ i を検出して作業を再開すべき状況や状態を自動的に** 認識し、その状況や状態に対応するよう作業車両Vの各 部の設定を変えて、作業を再開する作業車両。

【0010】C、検出手段S1、S2及び計測・制御手 段Cにより検出・取得される作業車両Vの位置情報Pi や方位情報 θ i に基づき、ロータリ耕うん作業における ダッシングによる速度超過や、スリップによる走行不能 の異常な状態を推定する作業車両。

【0011】D. 検出手段S1、及び計測・制御手段C により検出・取得される作業車両Vの位置情報Piに基 づき、作業車両Vが設定した区画外に出たと判断される 場合に、即座に停止する作業車両。

【0012】E. 作業車両Vの位置検出手段S1と方位 検出手段S2、作業車両Vの状態検出手段S3を有し、 また、検出手段S1、S2、S3からの情報を取得、処 理し、作業車両Vの各部を制御する計測・制御手段C と、計測・制御手段Cからの指令により警報を発する報 知手段A、情報を表示する表示手段D、計測・制御手段 Cに指令を与える入力手段Kを有する作業車両Vを用 い、子め作業区画や作業速度などを設定して、時々刻々 得られる作業車両Vの位置情報Piや方位情報θiに基 車両Vの各部を制御する計測・制御手段Cと、計測・制 50 づき、区画内を作業する場合において、作業中に、検出

手段S1、S2、S3及び計測・制御手段Cにより検出 ・取得される作業車両Vの位置情報 Pi、方位情報 θ i、及び作業車両Vの各部の状態に基づき、位置情報P iが正常に取得されたこと、作業車両Vの走行や作業が 正常に行われていること、作業車両Vの各部の状態が正 常であることをチェックし、異常が検出された場合は、 作業を一旦停止し、異常状態が自動的に正常な状態に復 帰可能な場合は一定時間復帰を待って自動的に作業を再 開し、そうでない場合は報知手段Aにより管理者もしく は運転者に異常を報知すると共に、表示手段Dに異常内 容と対応方法を表示し、管理者もしくは運転者が表示手 段Dに表示された異常内容と対応方法に基づいて異常状 態を解消し正常状態への復帰を行い、その際、管理者も しくは運転者は入力手段Kから指令を与えて作業車両V を自在に運転・操作することが可能であって、また任意 に作業車両Vを手動により運転・操作することも可能で ある作業車両の異常検出・対応方法。

[0013]

【作用】上記の構成・手段によって本発明の作業車両及 び作業車両の異常検出・対応方法は、以下の作用をす る。作業車両Vの位置検出手段S1と方位検出手段S 2、作業車両Vの状態検出手段S3を有し、また、検出 手段S1、S2、S3からの情報を取得、処理し、作業 車両Vの各部を制御する計測・制御手段Cと、計測・制 御手段Cからの指令により警報を発する報知手段A、情 報を表示する表示手段D、計測・制御手段Cに指令を与 える入力手段Kを有する作業車両Vを用い、予め作業区 画や作業速度などを設定して、時々刻々得られる作業車 両Vの位置情報Piや方位情報θiに基づき、区画内を 作業する場合において、

1) 作業中に、検出手段S1、S2、S3及び計測・ 制御手段Cにより検出・取得される作業車両Vの位置情 報Pi、方位情報θi、及び作業車両Vの各部の状態に 基づき、位置情報Piが正常に取得されたこと、作業車 両Vの走行や作業が正常に行われていること、作業車両 Vの各部の状態が正常であることをチェックし、異常が 検出された場合は、作業を一旦停止し、異常状態が自動 的に正常な状態に復帰可能な場合は一定時間復帰を待っ て自動的に作業を再開し、そうでない場合は報知手段A により管理者もしくは運転者に異常を報知すると共に、 表示手段Dに異常内容と対応方法を表示し、管理者もし くは運転者が表示手段Dに表示された異常内容と対応方 法に基づいて異常状態を解消し正常状態への復帰を行 い、その際、管理者もしくは運転者は入力手段Kから指 令を与えて作業車両Vを自在に運転・操作することが可 能であって、また任意に作業車両Vを手動により運転・ 操作することも可能である。

[0014]2)上記1)において管理者もしくは運 転者が異常状態を解消し正常状態への復帰を行った後 に、作業車両Vは正常状態への復帰を自動的に確認した 50 る位置情報Piや方位情報θiに基づき、例えば、与え

上で、表示手段Dにより作業の再開指令を管理者もしく は運転者に要求し、管理者もしくは運転者が入力手段K により作業の再開指令を行った場合は、車両Vの位置情 報Piや方位情報θiを検出して作業を再開すべき状況 や状態を自動的に認識し、その状況や状態に対応するよ う作業車両Vの各部の設定を変えて、作業を再開する。 【0015】3) 上記1)において検出手段S1、S 2及び計測・制御手段Cにより検出・取得される作業車 両Vの位置情報Piや方位情報θiに基づき、ロータリ 耕うん作業におけるダッシングによる速度超過や、スリ

【0016】4) 上記1)において検出手段S1、及 び計測・制御手段Cにより検出・取得される作業車両V の位置情報Piに基づき、作業車両Vが設定した区画外 に出たと判断される場合に、即座に停止する。

ップによる走行不能の異常な状態を推定する。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態を添付 の図面に基づいて具体的に説明する。図1 (a),

(b) において、農用トラクター(作業車両) V上に光 反射標識と特定小電力通信装置を、圃場外の固定点に自 動追尾測量装置と特定小電力通信装置をそれぞれ設置し て、トラクターV上で0.5秒以下程度の周期で車両位 置情報Piを得る。トラクターVには、地磁気方位セン サやジャイロ、傾斜センサを搭載し、車両の方位情報θ iや傾斜情報を検出する。

【0018】トラクターVの各部には、その動作状態や 設定状態などを検出するセンサとして、舵角、シャトル レバー位置、油圧レバー位置、作業機位置、燃料残量を 検出するボテンショメータや、機関回転数を検出するタ コメータ、PTOの入/切、走行速度段を検出するリミ ットスイッチなどの状態検出センサが装備されている。 また、トラクターVには、これらの位置情報Piや方位 情報θi、傾斜情報、状態情報を取得、処理し、各操作 部を自動制御するためのアクチュエータを制御するコン トローラと、各部の異常等を管理者や運転者に知らせる ホーン、管理者や運転者に情報を伝えるためのディスプ レイ、及びコントローラに管理者や運転者が指令を与え るためのキーボードが装備されている。さらに、トラク ターVは、コントローラにより各操作部が制御される自 動制御モードであっても任意に手動運転が行える。

【0019】作業時の安全装備として、トラクターVの 前部や後部、側部には障害物への接近、接触を検出する バンパースイッチや超音波センサ等の障害物検出センサ が装備されており、障害物に接近、あるいは接触する と、トラクターVが非常停止する機構が装備されてい る。また、無人作業時には、管理者が携帯できる小型の 無線送信機により、遠隔操作でトラクターVを非常停止 させる機構も備えている。

【0020】このトラクターVを用い、時々刻々得られ

30

られた圃場区画内のロータリ耕うん作業を無人で行う。 無人のロータリ耕うん作業は、図2のように、圃場中央 付近を往復作業し、枕地部分を含めた圃場周辺を周り作 業して行う。無人作業のためのソフトウエアは、圃場区 画や作業方向を教示するために最初の1回だけ行うティ ーチング走行モジュールや、経路計画モジュール、初期 位置から作業開始位置まで、あるいは往復作業終了位置 から周り作業開始位置までの空走移動モジュール、往復 作業モジュール、周り作業モジュールなどから構成され (図3)、無人作業のためのモジュールは、直進作業ル ーチン、180°旋回ルーチン、90°旋回ルーチン、 幅寄せルーチン等から構成される(図4、図5)。

【0021】無人作業を開始する前に、管理者が、キーボードから、コントローラに作業区画や基準作業方向、走行速度などを指令、設定した後、位置情報Pi等の正常な取得や、走行速度段の設定、PTOの駆動(入)、作業機昇降油圧機構の設定、燃料残量などの車両各部の設定、及び操舵等の自動制御機構の正常動作などが自動的にチェックされ(自己診断機能、自己診断項目例を表1に示す)、無人作業に際して問題のある部分については管理者に報知して対応を求め、管理者が対応を行った後に、無人作業が開始される。作業中に以下のチェック、及び異常時対応が行われる。

【0022】1) 位置惰報のチェック・異常時対応 (図6)

【表1】

No.	項目	チェック内容
1	位置情報	正常取得可? 適正な位置か? 区画内か?
		位置の変動小?
2	方位情報	正常取得可? 長辺方向か?
	•	方位の変動小?
3	傾斜情報	正常取得可?
		傾斜は小(<8°)?
4	運転モード	自動制御モード?
5	速度段	設定速度段?
6	油圧レバー	下位置?
7	PTO	入り(ON)?
8	機関回転	設定速度に対応?
9	燃料残量	少なくない(>1/2)?
10	操舵	自動操舵可?
11	シャトル	自動操作可?
12	作業機昇降	自動昇降可?

無人作業の開始から終了まで、終始、位置情報 Piについてチェックを行い、

◆ 位置情報Piが更新されない場合、あるいは、更新 より走行速度が遅くなった場合や、何らかの原因で車両されても、その位置情報Piの時間的変化から算出され が発進しない、あるいは車両が止まってしまった場合に が発進しない、あるいは車両が止まってしまった場合に 発生するが、車両を停止し、ホーンにより管理者への異行速度の2倍程度)以上である場合が、カウント基準値 常の報知をするとともに、"走行速度が遅すぎる、ある Cpa回続いた場合には、位置異常アラーム1を発生す 50 いは車両が動いてない。スリップの場合はその場所から

る。このアラームは、圃場外固定点の自動追尾測量装置がトラクターV上の光反射標識の追尾を外した場合など、位置情報Piの正常な取得が行われない場合に発生するが、位置情報が正常に取得される状態に自動的に復帰、再開される場合もあるため、車両を一時停止し、一定時間復帰を待つ対応を行う。一定時間待っても位置情報が正常に取得される状態に復帰されない場合は、位置異常アラーム2を発生し、ホーンにより管理者へ異常を報知するとともに、"正常な位置情報が取得できない。自動追尾測量装置など位置情報取得に関する装置のチェック、修復を行え。" のようなメッセージを車両上のディスプレイに表示し、管理者に対応を要求する。

【0023】② 更新された位置情報Piが作業区画外のデータである場合は、即、位置異常アラーム3を発生させる。このアラーム3は、何らかの原因により車両が区画外に出た場合に発生するが、畦畔の乗り越え、暴走などの危険な状況が想定されるので、車両の停止とともに作業機を上げ、ホーンにより管理者へ異常を報知するとともに、"車両が区画外に出た。車両を区画内に移動せよ。" のようなメッセージを車両上のディスプレイに表示し、管理者に対応を要求する。

【0024】2) 走行速度のチェック・異常時対応 上記1)で正常と判断された位置情報 Piの時間的変化 から算出したトラクターVの走行速度 Vtに対し、3つ の速度基準値 Vs1、Vs2、Vs3(設定走行速度に 対し、Vs1は1.5倍程度、Vs2は0.3倍程度、 Vs3は0.2倍程度)により、速度のチェックを行い、また、旋回時には車両の方位情報 θiの時間的変化 をチェックし、

- 30 ① 作業時の走行速度VtがVsl以上である場合が、カウント基準値Cvl回続いた場合は、速度超過アラームを発生する。このアラームは、ダッシング等により走行速度が早くなった場合に発生するが、暴走などの危険な状況が想定されるので、車両の停止とともに作業機を上げ、ホーンにより管理者へ異常を報知するとともに、"走行速度が速すぎる。ダッシングの場台は、走行速度やPTO回転速度を落とすなどの対応を行え。"のようなメッセージを車両上のディスプレイに表示し、管理者に対応を要求する。
 - 【0025】② 作業時の走行速度VtがVs2以下である場合が、カウント基準値Cv2回続いた場合、非作業走行時の走行速度VtがVs3以下である場合が、カウント基準値Cv3回続いた場合、あるいは旋回時の車両の方位情報θiの時間的変化が小さい場合は、速度低下アラームを発生する。このアラームは、スリップ等により走行速度が遅くなった場合や、何らかの原因で車両が発進しない、あるいは車両が止まってしまった場合に発生するが、車両を停止し、ホーンにより管理者への異常の報知をするとともに、"走行速度が遅すぎる、あるいは車両が動いてない。スリップの場合はその場所から

脱出せよ。"のようなメッセージを車両上のディスプレ イに表示し、管理者に対応を要求する。

【0026】3) 車両傾斜のチェック・異常時対応 無人作業の開始から終了まで、終始、車両傾斜情報につ いてチェックを行い、車両傾斜が15°以上程度になる と、車両は非常停止し、車両傾斜アラームを発生する。 このアラームは、転倒の危険が予想されるような傾斜状 態になった場合に発生するが、車両を停止し、ホーンに より管理者へ異常を報知するとともに、"車両の傾斜が 大きい。転倒の危険が予想されるので、慎重に対応せ よ。"のようなメッセージを車両上のディスプレイに表 示し、管理者に対応を要求する。

【0027】4) 作業状態のチェック・異常時対応 作業時に機関回転数のチェックを行い、機関回転が基準 回転数R s以下になった場合は、作業過負荷アラームを 発生する。このアラームは、作業の負荷が大きい場合に 発生するが、車両を停止し、ホーンにより管理者へ異常 を報知するとともに、"作業の負荷が大きい。走行速度 やPT〇回転速度を落とすなどの対応を行え。"のよう なメッセージを車両上のディスプレイに表示し、管理者 20 に対応を要求する。

*【0028】5) 燃料残量のチェック・異常時対応 各作業行程の開始前に、燃料残量のチェックを行い、燃 料残量が1/5以下程度になった場合は、燃料補給アラ ームを発生する。このアラームは、燃料が残り少ないと きに発生するが、車両を停止し、ホーンにより管理者へ 異常を報知するとともに、"燃料残量が少ない。必要な ら補給せよ。"のようなメッセージを車両上のディスプ レイに表示し、管理者に対応を要求する。ただし、この アラームが発生した場合、管理者が燃料の補給をして 10 も、しなくても、それ以降は、このアラームを発生させ ない設定ができる。

【0029】6) 障害物検出のチェック・異常時対応 無人作業の開始から終了までの間、障害物検出センサが 障害物を検出すると車両は非常停止し、障害物検出アラ ームが発生する。このアラームが発生すると、ホーンに より管理者へ異常を報知するとともに、"障害物が検出 された。障害物を取り除く、あるいは回避せよ。"のよ うなメッセージを車両上のディスブレイに表示し、管理 者に対応を要求する。上記1)~6)のチェック・異常 対応例を表2にまとめて示す。

【表2】

No.	異常 状態	対 応*
1	位置情報異常 1 (更新不可,取得データ異常)	走行停止 +自動復帰待ち
2	位置情報異常 2 (自動復帰不可)	走行停止 +ホーン+表示
3	位置情報異常 3 (区画外の位置データ)	走行停止+作業機上げ +ホーン+表示
4	ダッシング等による速度超過	走行停止+作業機上げ +ホーン+表示
5	スリップ等による速度低下	走行停止 +ホーン+表示
6	車両の傾斜が大きすぎる	走行停止+機関停止 +ホーン+表示
7	作業負荷が大きすぎる	走行停止 +ホーン+表示
8	燃料残量が少ない	走行停止 +ホーン+表示
9	障害物の検出	走行停止+機関停止 +ホーン+表示

*:ホーン:ホーンを鳴らす 表示: 異常内容と対応を表示。

【0030】7) 管理者による対応と無人走行・作業 の復帰

上記1)の位置異常アラーム1の場合、あるいは上記 3) の車両傾斜アラームで明らかに車両に乗車すること が危険な場合を除き、上記各アラームが発生した場合 は、管理者は車両に乗車し、ディスプレイの表示に従っ て異常への対応を行う。対応は、基本的に、管理者によ る各部のチェックや操作、調整と、キーボードとディス められる(図7)。

【0031】車両が区画外に出た場合やスリップ時、燃 料補給時などの対応では、車両を任意に移動させること も必要であるため、管理者が車両を運転・操作できるよ うに、自動制御モード下での任意の手動運転、あるいは キーボードからの指令入力による半自動運転が可能とな っている。異常な状態を解消するための対応を行い、管 理者が、正常な状態への復帰がなされたと判断した場合 プレイを用いた管理者とコントローラの対話によって進 50 は、無人作業の復帰をコントローラに要求する。コント

11

ローラは正常な状態への復帰を確認し、依然異常な状態 が解消されない場合は、ホーン及びディスプレイ表示に より、異常が解消されていない旨の報知、及び対応を要 求する。

【0032】コントローラにより正常な状態への復帰が 確認された場合は、管理者に対して、上記1)~6)の アラーム発生時の車両各部の状態、設定を表示し、走行 速度などの設定を変更した場合はその設定をキーボード から入力するよう要求する。管理者により設定の変更が 入力されると、"数秒後に無人走行・作業を再開する。 キーをタッチしたら車両から離れよ。"のようなメッセ ージを表示し、管理者によりキーがタッチされたら、数 秒間待った後、作業車両Vの位置情報Pi及び方位情報 **θ** i を検出して無人作業を再開すべき状況や状態をコン トローラが判断、認識し、その状況や状態に対応するよ う作業車両Vの各部の設定を変えて、無人作業を再開す る。アラームの発生に対して、管理者が異常な状態の解 消、正常な状態への復帰が行えないと判断した場合は、 対応不可のキー入力を行って、無人作業をその場で中止 させることもできる。

【0033】このトラクターは、無人作業の他、運転者が乗車して自動運転作業を行うこともできる。車両の位置情報の検出については、車両上と圃場外の固定点にGPS受信機及び特定小電力無線装置を設置してデファレンシャルGPSシステムを構成し、車両上で位置情報を取得する構成もある。異常の報知において、異常の内容をホーンの音色、長さにより区別して報知することにより、異常の内容や緊急性、危険な状況などを、管理者や運転者に知らせることもできる。車両各部の状態については、機関回転数や燃料残量以外に、機関冷却水温、機 30 関潤滑油圧、作業機昇降機構作動油温・油圧、各種電源電圧などの項目についても、対応可能である。

[0034]

【発明の効果】以上説明したように本発明の作業車両及 び作業車両の異常検出・対応方法よれば、以下の効果を 奏する。作業車両による無人作業や自動運転作業におい て、作業中に、航法情報の取得状態や車両各部の状態な どの作業状況を、車両自身がチェックし、異常があった 場合には車両を一旦停止し、管理者や運転者へ異常の発 生を報知することにより、管理者や運転者は作業を監視 する必要はなく、無人作業においては、管理者は車両か らの異常の報知を認識可能な範囲で他作業を行えるな ど、省力化が達成される。

【0035】また、異常時対応として、速やかに車両を 一旦停止し、異常内容と対応方法を表示して、管理者や 運転者に一時的な手動による運転・操作も含めた対応を 要求するため、異常時の対応は遅滞なく、適切に実行さ れる。さらに、管理者や運転者による異常への対応がな された後は、正常状態への復帰を確認した上で、管理者 や運転者と対話しながら作業を再開するので、安全性や 信頼性の高い作業を最後まで実施することが可能とな

【図面の簡単な説明】

【図1】 (a), (b) は作業車両と計測・制御ブロック図である。

【図2】無人ロータリ耕うんの走行・作業経路である。

0 【図3】無人走行・作業ソフトの構成図である。

【図4】周り作業モジュール図である。


【図5】 直進作業ルーチンのフローチャートである。

【図6】位置情報のチェック・異常時対応のフローチャートである。

【図7】管理者による対応と無人走行・作業の復帰のフローチャートである。


【符号の説明】

- V 作業車両(トラクター)
- S1 作業車両の位置検出手段
- S2 作業車両の方位検出手段
- S3 作業車両の状態検出手段
- C 計測・制御手段
- A 報知手段
- D 表示手段
- K 入力手段
- Pi 作業車両の位置情報
- θ i 作業車両の方位情報



END


【図2】




【図5】

START

【図7】





フロントページの続き

(72)発明者 小林 達也

埼玉県大宮市日進町1丁目40番地2 生物

系特定産業技術研究推進機構内

(72) 発明者 野口 伸

北海道札幌市北区北九条西九丁目 北海道

大学内

Fターム(参考) 2B043 AA04 AB19 BA03 BA07 BB01

BB03 EA13 EA37 EB01 EB05

DDOG ENTO ENOT EDGE

EB13 EB14 EB15 EC12 EE01

EE02

5H301 AA03 AA10 BB01 DD02 DD06

DD17 FF11 GG07 GG14 GG17

KK08 MM04 MM07